

**Verschleißteile passend zu:
Eberhardt**



Typdarstellung

Schnabelschar		Wechselspitzenschar			Schar-Vorderteil
Schar-Vorderteil	Schar-Hinterteil	Schar-Hinterteil	Düngereinlegerschar	Düngereinlegerstreichblech	
Streichblech-Vorderteil	Streichblech-Hinterteil		Streichblech-Streifen		
Anlage		Anlage	Rumpfanschlag	Anlagenschoner	
Schermesser	Messer				

Spitzschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
S 54 550	R	9012814-007	Ersatz = S 54 554		
S 54 551	L	9012815-007	Ersatz = S 54 555		
S 54 560	R	9012814-007	Ersatz = S 54 554		
S 54 561	L	9012815-007	Ersatz = S 54 555		

Schnabelschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
S 53 224	R	9012784-007	Ersetzt: S 53 124, S 53 154, S 53 214		
S 53 225	L	9012785-007	Ersetzt: S 53 125, S 53 155, S 53 215		
S 54 554	R	9012814-007	Ersetzt: S 54 524		
S 54 555	L	9012815-007	Ersetzt: S 54 525		
S 54 564	R	9012814-007	Ersatz = S 54 554		
S 54 565	L	9012815-007	Ersatz = S 54 555		
S 54 574	R	9012952-007	Ersetzt: S 54 584		
S 54 575	L	9012953-007	Ersetzt: S 54 585		
S 55 554	R	9012954-007	Ersatz = S 55 574		
S 55 555	L	9012955-007	Ersatz = S 55 575		
S 55 574	R	9012954-007	Ersetzt: S 55 554, S 55 584		
S 55 575	L	9012955-007	Ersetzt: S 55 555, S 55 585		
SS 13 128	R	9013128-007	Ersetzt: SS 13080	alternativ für S 54 554	
SS 13 129	L	9013129-007	Ersetzt: SS 13081	alternativ für S 54 555	
SS 13 142	R	9013142-007	Ersetzt: SS 13092	alternativ für S 55 574	
SS 13 143	L	9013143-007	Ersetzt: SS 13093	alternativ für S 55 575	

Wechselspitzenschar

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
MS 13 018	R	9013018-007		alternativ für S 54 554	
MS 13 019	L	9013019-007		alternativ für S 54 555	
MS 13 024	R	9013024-007		alternativ für S 55 574	
MS 13 025	L	9013025-007		alternativ für S 55 575	
MS 13 114	R	9013114-007		alternativ für 300 566	
MS 13 115	L	9013115-007		alternativ für 300 567	

Wechselspitzen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
M 1000	R	9092386-007		2 Löcher	
M 1010	L	9092387-007		2 Löcher	
M 1020	R	9092440-007		4 Löcher	
M 1030	L	9092441-007		4 Löcher	

Schar-Vorderteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
300 336	R	9013122-007			
300 335	L	9013123-007			
302 490	R	9092962-007			U 254, U 284, U 323, U 324, HMW 254, HMW 284
302 491	L	9092963-007			U 254, U 284, U 323, U 324, HMW 254, HMW 284
303 766	R	9092303-019	Ersatz = 306 616 - H2000	mit Winkel	U 254 W, U 284 W, U 323 W, U 324 W
303 765	L	9092302-019	Ersatz = 306 615 - H2000	mit Winkel	U 254 W, U 284 W, U 323 W, U 324 W

Schar-Vorderteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
306 600 - H2000	R	9092300-019			U 254, U 284, U 323, U 324, HMW 254, HMW 284
306 601 - H2000	L	9092301-019			U 254, U 284, U 323, U 324, HMW 254, HMW 284
306 616 - H2000	R	9092303-019		mit Winkel	U 254 W, U 284 W, U 323 W, U 324 W
306 615 - H2000	L	9092302-019		mit Winkel	U 254 W, U 284 W, U 323 W, U 324 W
307 628	R	9092303-019	Ersatz = 306 616 - H2000	mit Winkel	U 254 W, U 284 W, U 323 W, U 324 W
307 627	L	9092302-019	Ersatz = 306 615 - H2000	mit Winkel	U 254 W, U 284 W, U 323 W, U 324 W

Schar-Hinterteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
300 250	R	9013124-007			
300 249	L	9013125-007			
305 130	R	9013174-007	Ersetzt: 306 194, 302 488		
305 129	L	9013175-007	Ersetzt: 306 193, 302 487		
306 194	R	9013174-007	Ersatz = 305 130		
306 193	L	9013175-007	Ersatz = 305 129		
306 196	R	9013184-007			
306 195	L	9013185-007			

Düngereinlegerschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
S 22 024	R	9012926-007	Ersetzt: S 2022, S 20022		
S 22 025	L	9012927-007	Ersetzt: S 2023, S 20023		
S 22 602	R	9013176-007	Ersetzt: S 2600, S 2602	Rückenlänge 165 mm	
S 22 603	L	9013177-007	Ersetzt: S 2601, S 2603	Rückenlänge 165 mm	

Düngereinlegerstreichbleche

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
St-b 22 000	R	9031572-007			
St-b 22 001	L	9031573-007			
St-b 22 002	R	9035125-007			
St-b 22 003	L	9035126-007			
307 668	R	9035125-007	Ersatz = St-b 22 002		
307 667	L	9035126-007	Ersatz = St-b 22 003		

Streichblech-Vorderteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
St-b 40 000	R	9031555-007	Ersetzt: St-b 40 004		
St-b 40 001	L	9031556-007	Ersetzt: St-b 40 005		
St-b 40 002	R	9035099-007			
St-b 40 003	L	9035100-007			
SU 283	R	9033626-007		für Streifenkörper	SU 253, SU 283
SU 283	L	9033627-007		für Streifenkörper	SU 253, SU 283
301 160	R	9036400-007			
301 161	L	9036401-007			
301 668	R	9037120-007	Ersatz = WS/WY 350		
301 669	L	9037121-007	Ersatz = WS/WY 350		

Streichblech-Hinterteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
St-b 50 000	R	9035095-007			
St-b 50 001	L	9035096-007			
St-b 50 002	R	9035097-007			
St-b 50 003	L	9035098-007			
St-b 50 020	R	9035143-007			
St-b 50 021	L	9035144-007			
301 190	R	9036402-007			

Streichblech-Hinterteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
301 191	L	9036403-007			
301 192	R	9036404-007			
301 193	L	9036405-007			
301 898	R	9037124-007		Ersatz = WY 400	
301 899	L	9037125-007		Ersatz = WY 400	
304 582	R	9036422-007			
304 583	L	9036423-007			

Streichblech-Streifen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
301 170	R	9036440-007		Streifen-Nr. 1	USt 284
301 169	L	9036441-007		Streifen-Nr. 1	USt 284
301 168	R	9036442-007		Streifen-Nr. 2	USt 284
301 167	L	9036443-007		Streifen-Nr. 2	USt 284
301 166	R	9036444-007		Streifen-Nr. 3	USt 284
301 165	L	9036445-007		Streifen-Nr. 3	USt 284
301 164	R	9036446-007		Streifen-Nr. 4	USt 284
301 163	L	9036447-007		Streifen-Nr. 4	USt 284
304 584	R	9036424-007		Streifen-Nr. 1	USt 324
304 585	L	9036425-007		Streifen-Nr. 1	USt 324
304 586	R	9036426-007		Streifen-Nr. 2	USt 324
304 587	L	9036427-007		Streifen-Nr. 2	USt 324
304 588	R	9036428-007		Streifen-Nr. 3	USt 324
304 589	L	9036429-007		Streifen-Nr. 3	USt 324
304 590	R	9036430-007		Streifen-Nr. 4	USt 324
304 591	L	9036431-007		Streifen-Nr. 4	USt 324

Anlagen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
K An 110 210	R	9047312-007		kurz	
K An 110 211	L	9047313-007		kurz	
An 110 222	R	9047316-007		lang	
An 110 223	L	9047317-007		lang	
301 162	R/L	9047420-007		wendbar, 100 x 12 x 440 mm	
307 178	R/L	9047420-007	Ersatz = 301 162	wendbar, 130 x 14 x 440 mm	

Rumpfanschläge

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
301 224/223	R/L	9047428-007			

Anlagenschoner

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
306 006	R/L	9047426-007			

Guß-Schleifsohlen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
G 1-2 N	R/L	9010014-007	Ersetzt: S-s 150		

Doppelherzscharre

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
S 12 432		9092988-007	Ersatz = 92 988	LA 60,0 mm / R 180 (46 HRC / 2,9 kg)	

Schermesser

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
300 430	R	9092106-007			
300 431	L	9092107-007			
302 410	R	9092120-007			
302 411	L	9092121-007			

Messer

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
Mes 1802		9093084-007		für Erdbohrer	
Mes 1304		9093088-007		für Planierschild	

FRANK WALZ- UND SCHMIEDETECHNIK GMBH

Reddighäuser Hammer

D-35116 Hatzfeld

Telefon Zentrale +49(0)6452 9331-0

Telefax Vertrieb +49(0)6452 9331-47

Telefax Technik +49(0)6452 9331-19

www.frank-wst.de

vertrieb@frank-wst.de

FRANK Hungária Kft.

Kovács-Hagyó Gyula út. 7.

H-3600 Ózd

Tel. +36(0)48 472-031

Fax +36(0)48 471-838

www.frankhungaria.hu

kalolali@frankhungaria.hu

hrita@frankhungaria.hu

TOW «FRANK-Lemeks»

vul. Brodivska, 5a

UA-46002 Ternopil

Tel. +38 0 352 5264-88

Fax +38 0 352 5219-67

www.frank-lemex.com.ua

flb@tr.urktel.net