




**Verschleißteile passend zu:
Kyllingstad**



Typdarstellung

Wechselspitze	Schar-Hinterteil	Anlage		
				

Wechselspitzen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
415 256	R	9092528-007			
415 300	L	9092529-007			

Schar-Vorderteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
401 230	R	9025724-007		mit Winkel	

Schar-Hinterteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
415 082	R	9025726-007			
415 084	R	9025727-007			

Winkelschare

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
400 512	R	9025722-007		14"	
400 514	R	9026504-007		16"	

Streichblech-Vorderteile

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
401 263	R	9036016-007			

Anlagen

Typ	R/L	Artikel-Nr.		Info	Körper / Maschinentyp
400 541	R	9052954-007		kurz	
400 542	R	9052955-007		lang	

FRANK WALZ- UND SCHMIEDETECHNIK GMBH

Reddighäuser Hammer

D-35116 Hatzfeld

Telefon Zentrale +49(0)6452 9331-0

Telefax Vertrieb +49(0)6452 9331-47

Telefax Technik +49(0)6452 9331-19

www.frank-wst.de

vertrieb@frank-wst.de

FRANK Hungária Kft.

Kovács-Hagyó Gyula út. 7.

H-3600 Ózd

Tel. +36(0)48 472-031

Fax +36(0)48 471-838

www.frankhungaria.hu

kalolali@frankhungaria.hu

hrita@frankhungaria.hu

TOW «FRANK-Lemeks»

vul. Brodivska, 5a

UA-46002 Ternopil

Tel. +38 0 352 5264-88

Fax +38 0 352 5219-67

www.frank-lemex.com.ua

flb@tr.urktel.net